



Philips
Brosse nettoyante pour
peau sensible

À remplacer tous les 3 mois
Pour une utilisation quotidienne
Peaux normales et sensibles
Facile à remplacer



SC5991/10

Brosse de rechange pour peau sensible

Pour une peau propre et douce

Brosse de rechange spécialement conçue pour les peaux sensibles. S'utilise uniquement avec la brosse nettoyante pour le visage Philips VisaPure Essential.

Développé pour les peaux de type sensible

- Brins ultra-doux pour un nettoyage en profondeur, tout en douceur

Utilisation facile, même sur les zones les plus sensibles

- Taille et forme parfaites pour une utilisation sur les zones les plus sensibles

Facile à remplacer

- Brosse clipsable pratique
- Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

Brosse nettoyante pour peau sensible

À remplacer tous les 3 mois Pour une utilisation quotidienne, Peaux normales et sensibles, Facile à remplacer

SC5991/10

Caractéristiques

Avantages

- Type de peau: Pour les peaux sensibles

Facile d'utilisation

- Compatible avec: Philips VisaPure Essential

- Remplacement: Brosse qui s'installe facilement
- Remplacement recommandé: Tous les 3 mois

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Points forts

Brins de la brosse

Les brins sont encore plus fins et plus doux que ceux de la brosse pour peau normale, pour rendre le moment de nettoyage du visage encore plus doux et agréable pour les peaux sensibles.

Autonomie longue durée

Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

Taille et forme

Taille et forme parfaites pour une utilisation sur les zones les plus sensibles

Brosse clipsable

Facile à adapter et compatible avec tous les modèles Philips VisaPure.



Date de publication
2016-11-13

Version: 7.0.1

EAN: 08 71010 35898 77

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com